

# PROTÉGEZ

**EFFICACEMENT  
VOS CANALISATIONS  
DU GEL !**



**BOUCHONS**

**D'HIVERNAGE**

**TAILLES 9 et 10** : pour les prises balais et les buses de refoulement

**TAILLE 12** : pour la bonde de fond et les skimmers spécifiques



**ÉVITE**  
LA FORMATION  
DE GEL



**FACILE**  
À INSTALLER



**SPÉCIAL**  
**HIVERNAGE**  
PASSIF



**DISPONIBLE**  
EN 3 DIMENSIONS

## COMMENT INSTALLER UN BOUCHON ?

### ÉTAPE 1

Baisser le niveau d'eau à 10 cm en dessous des buses de refoulement.

### ÉTAPE 2

Purger les canalisations.

### ÉTAPE 3

Mettre en place les bouchons d'hivernage.

### ÉTAPE 4

Remonter le niveau d'eau à son niveau initial.

